Características

- Secador de manos
- Automático

- Sensor infrarrojo
- Ahorro de energía
- Voltaje: 120 V
- Entrada: 1900 W
- Peso: 10.5 kg.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Poder del motor: 700 W.
- Velocidad de aire: 90 m/s.
- Motor: Brushiess Motor.
- Filtro HEPA.



SECADOR DE MANOS

Acabados:

WE28.006
Blanco

Home Design®
"Todo lo que necesitas"

Fácil Limpieza

Fácil Instalación

npieza

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:
Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.
No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.
No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

Garantía

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecanicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.
Wasser no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.
En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.
Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____


Home Design - (728) 2847830 - ventas@home-designmexico.com
https://home-designmexico.com
Carretera México Toluca Km 46.5 Amomolulco, Lerma Edo de México C.P.: 52031


Hecho en Israel


Medidas Técnicas en mm


Piezas

Home Design
"Todo lo que necesitas"










Contenido:


- Tornillos (4 pzas)
- Taquetes (4 pzas)
- Llave allen
- Secador de manos

Instrucciones

Instrucciones:

1.- Retira la placa trasera del secador y colócala sobre el muro, marca los puntos y ayúdate de un nivel.






2.- Perfore e inserte los taquetes, coloca la placa y fije con ayuda de los tornillos, coloca el secador sobre la placa a modo de que las uñas embonen en el secador, coloca la maya desde la parte inferior del secador y conecte el cable de alimentación a la corriente alterna.

Limpieza del filtro.

1.- Retire el filtro de aire, tire del filtro de aire por el asa.



2.- Golpéelo ligeramente con la mano o con una aspiradora de filtros de aire, si está muy sucio lavelo con agua tibia o fría.
3.- Vuelva a colocarlo en la unidad, inserte hasta el fondo (Si no está en su lugar, la suciedad o polvo entrarán en la unidad).

Home Design - (728) 2847830 - ventas@home-designmexico.com
https://home-designmexico.com
Carretera México Toluca Km 46.5 Amomolulco, Lerma Edo de México C.P.: 52031